

Sköteselråd utemöbler

Oavsett vilket material dina utemöbler är tillverkade av sliter sol, vind, regn och luftföroreningar på dem. Här kan du läsa mer om hur du skyddar och underhåller dina möbler för bästa hållbarhet. Följ våra sköteselråd för att hålla din möbel fräsch och få glädje av den under lång tid.

KONSTROTTHING

- Konstrotting är generellt ett tåligt material, men eftersom det är tillverkat av plast kan det bli skörare vid kalla temperaturer och färgen kan mattas av med tiden.
- Rengör din konstrottingmöbel med en mild tvållösning vid daglig användning. Även vid kraftigare smutsangrepp är ett skonsamt rengöringsmedel att föredra. Skölj bort rengöringsmedlet med rikligt med vatten
- Rengör inte din konstrottingmöbel med högtryckstvätt. Det höga vattentrycket kan skada materialet.
- Undvik om möjligt att placera dina möbler i direkt solljus under långa perioder då det kan förkorta dess livslängd.
- Vi rekommenderar att du använder ett skyddsöverdrag till din möbel för att för att skydda den från sol, väta och smuts. Se separat information.
- Vinterförvara din konstrottingmöbel i ett torrt, svalt och frostfritt utrymme. Var noga med att möbeln är torr innan den ställs undan för säsongen.

NONWOOD & POLYWOOD

- Nonwood och Polywood är ett plast- och kompositmaterial som utseendemässigt ska efterlikna trä. Det är tåliga material som kräver mindre underhåll. Nonwood är känsligt för höga temperaturer och för fukt- och vätskeansamlingar.
- Rengör din Nonwood- och Polywoodmöbel med en mild tvållösning i ljummet vatten eller med några droppar diskmedel. En mjuk borste kan användas för grundligare rengöring, men använd inte en svamp med slipande effekt. Använd aldrig rengöringsmedel som är frätande eller har en slipande effekt.
- Rengör inte möbeln med högtryckstvätt. Det höga vattentrycket kan skada materialet.
- Utsätt inte möbelns yta för temperaturer över 80 °C. Placera möbeln på tryggt avstånd från grillar och andra värmekällor. Använd underlägg för varma kärl, koppar och glas för att undvika fläckar.
OBS! Glasföremål som lämnas i solljus kan leda till brännglaseffekt med mycket höga temperaturer vilket kan skada möbeln.
- Torka upp utspilld vätska och mat direkt, annars kan fläckar uppstå.
- Lämna inte föremål på skivan som kan stänga inne fukt, t.ex. krukor och vaser, då dessa kan efterlämna fläckar.
- Vi rekommenderar att du använder ett skyddsöverdrag till din möbel för att för att skydda den från sol, väta och smuts. Se separat information.
- Vinterförvara din möbel i torrt, svalt och frostfritt utrymme. Var noga med att möbeln är torr innan den ställs undan för säsongen.

LACKERADE ALUMINIUM- OCH STÅLMATERIAL

- Möbler tillverkade i aluminiumram är lätta och rostfria. Små skönhetsfel i lackeringen kan förekomma och är helt normalt. **Tänk på att möbler och montagedelar som är tillverkade i stål kan ge upphov till rostangrepp.**
- En möbel med pulverlackerade ramar bör rengöras regelbundet med mild tvållösning. Efterskölj med rikligt med vatten. Särskild i havsnära miljöer där saltet kan orsaka bubblor eller flagor i lacken.
- Vinterförvara din möbel i ett torrt, svalt och frostfritt utrymme. Var noga med att möbelen är torr innan den ställs undan för säsongen.

TEAK

- Trämöbler behöver underhåll för att hålla och om man sköter dem väl förlängs deras livslängd. Teak innehåller mycket olja och inte behöver behandlas mot sprickbildning. Om din teakmöbel inte behandlas bleknar färgen snabbt till en naturlig, silvergrå nyans.

För naturlig silvergrå nyans

- Ingen behandling krävs för att materialet ska åldras och få en naturlig, silvergrå färg.
- Träets porer är öppna och är mottagliga för fläckar, men de kan vanligtvis avlägsnas genom fin slipning längs träets riktning, inklusive eventuell träresning.
- Rengör möbelen regelbundet med vatten, grönsåpa och borste för att undvika att svartmögel, smuts och luftföroreningar får fäste. Blöt ner möbelen ordentligt och låt såpvattnet dra en stund innan borstning. Skölj av med rikligt med vatten. Om möbelen kräver kraftigare rengöring rekommenderas speciella produkter för teakrengöring.

För oljad gyllenbrun färg

- För att behålla träets naturliga färg och struktur ska möbelen oljas in omgående med en träolja av god kvalitet innan den tas i bruk. Behandlingen gör träet mer motståndskraftigt mot fläckar.
- Var noga med att välja en träolja avsedd för teakträ, avsedd för inomhus- eller utomhusbruk. Följ noggrant tillverkarens anvisningar vid oljebehandling. Ytorna måste vara rengjorda och fria från damm innan applicering. Träet måste vara helt torrt innan olja appliceras, annars finns risk att mögel bildas.
- Upprepa behandlingen vid behov, eller minst 2-4 gånger per säsong, beroende på möbelns placering och dess utsatthet för väder och vind.

Rengöring och förvaring för teak

- Rengör inte din teakmöbel med högtryckstvätt. Det höga vattentrycket skadar ytan och kan göra så att träet flisar sig.
- Svartmögel i form av små svarta prickar beror på luftföroreningar som kommer med regn. Dessa kan uppstå oavsett om möbelen är inoljad eller inte. För att minimera uppkomsten av svartmögel är det viktigt att hålla möbelen ren enligt ovan instruktion.
- Täck inte din teakmöbeln med vattentätt skydd, då kan kondens uppstå som kan leda till mögel.
- Teak är känsligt för fukt och föremål som placeras direkt på ytan utan luftspalt kan medföra bestående fläckar.
- Vinterförvara din möbel i ett torrt, svalt och frostfritt utrymme. Var noga med att möbelen är torr innan den ställs undan för säsongen. Täck inte över teakmöbeln då kondens kan bildas och mögel uppstå.

AKACIA

- Akacia är ett hårt träslag som kräver regelbunden inoljning för att behålla sin färg och lyster längre.
- Mätta akaciamöbler med träolja i rikliga lager. Låt träet absorbera oljan. Överflödiga oljan torkas bort med en trasa. Upprepa behandlingen flera gånger per år vilket är extra viktigt när möblerna ställs ut för säsongen.
- När vatten inte längre pärlar sig på ytan indikerar det att möbelen behöver oljas in. Rengör med såpa eller tvällösning i träs fiberriktning och låt det torka i minst ett dygn innan oljebehandling. Vid behov kan du sandpappra träytan innan du behandlar med olja.

BAMBU

- Bambu är ett levande naturmaterial som gradvis övergår till en gråpatinerad nyans. För att behålla den gyllene färgen behöver möbelen underhållas löpande.
- Placera möblerna på en torr plats för att undvika att de absorberar vatten. Förvara möblerna i en torr och välventilerad miljö även när de inte används.
- När bambu står fuktiga miljöer kan mögel (svarta prickar) bildas på ytan. Rengör möblerna minst 2 gånger per år – före och efter vinterförvaringen.
- Använd en rengöringssvamp, gärna tillsammans med ett rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Skölj sedan av möblerna med ljummet vatten. Vid behov kan du använda ett rengöringsmedel som innehåller klor, ammoniak eller ättika. Efter avsköljning kan du låta möblerna soltorka för bästa resultat.
- Inför vinterförvaringen kan du med fördel behandla möblerna med ett antimögemedel.

DYNOR

- Ta in dynorna när de inte används, vid regn eller risk för regn för att öka livslängden. Det saktar även ner solblekningsprocessen. Skulle de bli våta, se till att de är helt torra innan du förvarar dem.
- Förvara dynor i torr och ventilerad miljö. Vintertid ska dynorna förvaras inomhus.
- Följ tvättrådetiketten på respektive dyna vid rengöring.

GLASRÄCKE

- Torka av med mjuk trasa och vatten. Fönsterputs kan användas men undvik starka och frätade rengöringsmedel.

PAVILJONGER

- Paviljonger måste förankras ordentligt i marken och bör monteras ned under vintersäsong. Vid hård vind bör duken tas av för att minska vindfång och risk för skador. Vid extrema vindstyrkor kan det vara nödvändigt att även montera ner stommen.
- Stäng alla dragkedjor när paviljongen inte används för att undvika att vatten samlas i veck och att lösa delar blåser sönder.
- Paviljongens duk är UV- behandlad, men blekningsprocessen kan bromsas med UV- spray från fackhandeln. Följ tillverkarens instruktioner.

PARASOLL OCH SOLSKYDD

- Alla textilier bleks av solen. Graden av blekning avgörs bland annat av solmängd, väder, vind och solskyddets placering. Använd ett parasollduk när parasollet är nedfällt för att minska solblekning och risken att parasollet blir randigt. Blekningsprocessen kan även bromsas med UV- spray från fackhandeln.
- Använd alltid en parasollfot som är anpassad för parasollets storlek.

- Ett parasoll bör aldrig lämnas obevakat i uppfällt läge. Vid blåst samt när parasollet inte används ska det fällas ner för att undvika att det blir skadat eller välter. Hängparasoller är extra känsliga för vind.
- Var noga med att fälla upp parasollet i vevens upp-riktning.
- Tvätta parasollet med vatten och mild tvållösning vid behov och vinterförvara parasollen i torrt, svalt och frostfritt utrymme. Var noga med att parasollen är torr innan den ställs undan för säsongen.

MÖBELSKYDD

- Skydda dina utemöbler mot väder och vind med ett möbelskydd under sommarsäsongen. Överdraget förlänger livslängden på utemöblen och den håller sig fin längre. Använd öglor och dragskor som fästs i möblerna gör så att möbelskyddet inte blåser av.
- Överdraget skyddar mot väta och smuts. Det är vattenavvisande, men inte vattentätt. Vattensamlingar som blir liggande en tid kan leda till att vattnet tränger igenom duken. Se därför till att lägga upphöjande föremål på möblen så att regnvatten kan rinna av möbelskyddet.
- Möbelskyddet bör inte täcka hela möblen. Det måste finnas en luftspalt längst ner på ca 5-10 cm så att luft kan komma in under möblen.
- Möblen måste vara helt torr innan möbelskyddet läggs på, för att minska risken att fukt stängs in som kan orsaka skador.
- Vinterförvara din möbel i torrt, svalt och frostfritt utrymme. Möbelöverdrag lämpar sig oftast inte för vinterförvaring utomhus.